

Hovoriace štipce

#SE EY03326

- Tieto inštrukcie si uchovajte pre prípad využitia v budúcnosti.
- Každý hovoriaci štipce obsahuje tri batérie LR44 1,5V.
- Batérie môže meniť len dospelá osoba.
- Vybité batérie odstráňte zo štipca.
- Použiť môžete len rovnaké batérie respektíve podobného typu ako sú batérie LR44 1,5V.
- Batérie vložte so správnou polaritou.
- Ak hovoriace štipce nefungujú, skontrolujte kontakty na batériách či sú čisté alebo vymeňte batérie za nové.
- Nedovoľte, aby sa hovoriace štipce dostali do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.



Návod na obsluhu

1. Presuňte tlačidlo zapnutia, ktoré sa nachádza na boku, do polohy REC.
2. Stlačte dva kontakty pri konci štipca. Štipce raz pipne, červené LED svetielko sa zapne a užívateľ môže začať hovoriť do mikrofónu, ktorý sa nachádza približne v strede zariadenia.
3. Keď je nahrávanie kompletne, opäť stlačte dva kontakty. Štipce pipne dvakrát, upozorní tak na koniec nahrávania.
4. Posuňte tlačidlo zapnutia do polohy PLAY.
5. Dotknite sa na krátko oboch kontaktov a zariadenia prehrá nahratý zvuk.
6. Keď štipce nepoužívate, posuňte tlačidlo zapnutia do polohy OFF, predĺžite tým životnosť batérie.



Tlačidlo zapnutia
REC/OFF/PLAY


Mikrofón



Zelené
LED svetielko

Červené
LED svetielko

Kontakty



Batérie LR44 1,5V

Záruka

Na zariadenie sa vzťahuje jednoročná záruka pri problémoch zistených pri normálnom používaní. V prípade zlého zaobchádzania, narušenia obalu a úmyselného poškodenia zariadenia je záruka neplatná. Všetky pozárúčne opravy budú podliehať dodatočným poplatkom.

